

fullwat®


professional solutions

serie **LENNY**

sistema de **control inteligente**
para **ILUMINACIÓN LED**



CONTROL MULTIZONA
1 / 4 / 8 zonas



Control básico

Nuestro control básico está compuesto por dispositivos que no requieren programación vía software. Con una manipulación sencilla, podemos regular la luminosidad o cambiar el color de nuestra instalación. Basta con utilizar una fuente de alimentación (y amplificadores, si es necesario), para conseguir un control a través de mandos a distancia, paneles o incluso dispositivos inteligentes.

Serie LENNY

Se basa en un sistema inalámbrico de radiofrecuencia que permite el control de nuestra instalación mediante mandos a distancia, paneles o incluso desde el teléfono móvil y altavoces inteligentes como Alexa y Google Home.

Mandos a distancia



Referencia	LENNY-MD-088	LENNY-MD-007	LENNY-MD-092	LENNY-MD-089
Zonas	1	4	4	8
Monocolor	✓	✓	✓	✓
Blanco dinámico	✓	✓	✓	✓
RGB	✓		✓	✓
RGBW	✓		✓	✓
RGBWW	✓		✓	✓
RF 2,4GHz	✓	✓	✓	✓

Encuentra todos los manuales de usuario de los productos LENNY leyendo este QR



fullwat.com/download/lenny/index.html

Paneles



Referencia	LENNY-MD-087	LENNY-MD-085	LENNY-MD-086	LENNY-PAN-K1	LENNY-PAN-B0	LENNY-PAN-B4	LENNY-PAN-B8
Zonas	1	1	1	1	1	4	8
Monocolor	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Blanco dinámico		✓	✓	✓	✓	✓	✓
RGB			✓		✓	✓	✓
RGBW			✓		✓	✓	✓
RGBWW			✓		✓	✓	✓
RF 2,4GHz	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tipo							

Controladores



Referencia	LENNY-DRV-WL2P	LENNY-DRV-WL5	LENNY-DRV-LS2	LENNY-DRV-LS2S
Monocolor	✓	✓	✓	✓
Blanco dinámico	✓	✓	✓	✓
RGB		✓	✓	✓
RGBW		✓	✓	✓
RGBWW		✓	✓	✓
WIFI	✓	✓	*	*
RF 2,4GHz	✓	✓	✓	✓
Carril DIN				✓
Función pulsador	✓			

* WIFI requiere pasarela LENNY-WIFOX1

Otros dispositivos

LENNY-WIFOX1



Características

Pasarela WIFI. Compatible con LENNY-DRV-LS2 y LENNY-TRIAC1.

LENNY-DMX/T



Características

Trasmisor DMX512 de forma inalámbrica.

LENNY-TRIAC1



Características

Controlador para regulación de sistemas LED y sistemas convencionales de iluminación mediante sistema TRIAC con pulsador.


LENNY-SW1



Características

Interruptor inteligente WIFI+2.4G.

Posibilidades de instalación



Serie LENNY - Tabla de compatibilidad

	Monocolor	CCT	RGB	RGBW	RGBWW	"Aplicación móvil Alexa Google Home"	Zonas
LENNY-DRV-LS2 LENNY-DRV-LS2S Driver estándar 5 en 1	LENNY-MD-085	LENNY-MD-085				necesaria pasarela LENNY-WIFOX1	1
	LENNY-MD-086	LENNY-MD-086	LENNY-MD-086	LENNY-MD-086	LENNY-MD-086		1
	LENNY-MD-087						1
	LENNY-MD-088	LENNY-MD-088	LENNY-MD-088	LENNY-MD-088	LENNY-MD-088		1
	LENNY-PAN-B0	LENNY-PAN-B0	LENNY-PAN-B0	LENNY-PAN-B0	LENNY-PAN-B0		1
	LENNY-PAN-K1	LENNY-PAN-K1					1
	LENNY-MD-007	LENNY-MD-007					4
	LENNY-MD-092	LENNY-MD-092	LENNY-MD-092	LENNY-MD-092	LENNY-MD-092		4
	LENNY-PAN-B4	LENNY-PAN-B4	LENNY-PAN-B4	LENNY-PAN-B4	LENNY-PAN-B4		4
	LENNY-MD-089	LENNY-MD-089	LENNY-MD-089	LENNY-MD-089	LENNY-MD-089		8
LENNY-PAN-B8	LENNY-PAN-B8	LENNY-PAN-B8	LENNY-PAN-B8	LENNY-PAN-B8	8		
LENNY-DRV-WL5 Driver con WIFI 5 en 1	LENNY-MD-085	LENNY-MD-085				incluido	1
	LENNY-MD-086	LENNY-MD-086	LENNY-MD-086	LENNY-MD-086	LENNY-MD-086		1
	LENNY-MD-087						1
	LENNY-MD-088	LENNY-MD-088	LENNY-MD-088	LENNY-MD-088	LENNY-MD-088		1
	LENNY-PAN-B0	LENNY-PAN-B0	LENNY-PAN-B0	LENNY-PAN-B0	LENNY-PAN-B0		1
	LENNY-PAN-K1	LENNY-PAN-K1					1
	LENNY-MD-007	LENNY-MD-007					4
	LENNY-MD-092	LENNY-MD-092	LENNY-MD-092	LENNY-MD-092	LENNY-MD-092		4
	LENNY-PAN-B4	LENNY-PAN-B4	LENNY-PAN-B4	LENNY-PAN-B4	LENNY-PAN-B4		4
	LENNY-MD-089	LENNY-MD-089	LENNY-MD-089	LENNY-MD-089	LENNY-MD-089		8
LENNY-PAN-B8	LENNY-PAN-B8	LENNY-PAN-B8	LENNY-PAN-B8	LENNY-PAN-B8	8		
LENNY-DRV-WL2P Driver con WIFI y pulsador 2 en 1	LENNY-MD-085	LENNY-MD-085				incluido	1
	LENNY-MD-086	LENNY-MD-086					1
	LENNY-MD-087						1
	LENNY-MD-088	LENNY-MD-088					1
	LENNY-PAN-B0	LENNY-PAN-B0					1
	LENNY-PAN-K1	LENNY-PAN-K1					1
	LENNY-MD-007	LENNY-MD-007					4
	LENNY-MD-092	LENNY-MD-092					4
	LENNY-PAN-B4	LENNY-PAN-B4					4
	LENNY-MD-089	LENNY-MD-089					8
LENNY-PAN-B8	LENNY-PAN-B8				8		
LENNY-TRIAC1 Driver TRIAC	LENNY-MD-085					necesaria pasarela LENNY-WIFOX1	1
	LENNY-MD-086						1
	LENNY-MD-087						1
	LENNY-MD-088						1
	LENNY-PAN-B0						1
	LENNY-PAN-K1						1
	LENNY-MD-007						4
	LENNY-MD-092						4
	LENNY-PAN-B4						4
	LENNY-MD-089						8
LENNY-PAN-B8					8		